

코파스 코팅기

제품 사용설명서

Model : HILAMI-241

Touchscreen Pouch Laminator

터치스크린 파우치 라미네이터



제품의 잘못된 사용으로 인하여 재산상의 손해 및 상해를 입을 수 있으므로
사용설명서를 충분히 숙지하신 후 제품을 사용해주시기 바랍니다.

제품명칭/구조



▶ 명칭

- **전원** 전원코드 연결 후 전원을 터치해주세요.
- **온도설정** 필름의 두께별로 온도를 설정해주세요.
- **코팅지 투입구** 내용물을 코팅기에 투입해주세요.
- **코팅지 배출구** 코팅 후 정상적으로 배출됩니다.
- **냉각바** 코팅물의 열을 식혀주는 역할을 합니다.
- **역회전** 필름이 말리거나 오류시 작동해주세요.

제품의 특징

- 본 제품은 4롤러 시스템의 고품질 코팅작업을 사용자에게 제공합니다.
- 스마트한 터치 스크린 제어방식으로 작동방법이 매우 쉽고 간편합니다.
- 코팅지 말림현상을 방지하기 위해 역회전(자동/수동) 기능이 있습니다.
- 핫 코팅/콜드 코팅(손코팅) 작업이 모두 가능하도록 설정조건을 변경할 수 있습니다.
- 터치 스크린을 사용하여 COLD, 75, 100, 150, 175mic 필름두께 설정이 가능합니다.
- 예열시간 60초 이내에 빼 소리가 나면서 코팅을 할 수 있게 준비됩니다.
- 코팅 작업속도는 600mm/분이며, 30분 이상 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

제 품 사 양

소비 전력	1,300 W	콜드 코팅	가능
롤 러 수	4 rolls	예 열 시간	60 초
작업 속도	600 mm/min	사 이 즈	520×178×95 mm
투입구 폭	330 mm	무 계	4.2 kg
코팅 두께	75 - 175 mic	무 상 수 리	구매일로부터 1년

문제 해결방법

문 제	원 인	해 결 방 법
코팅기가 작동할 안할 때	1.파워코드 접촉불량 2.전원 스위치 OFF	1.파워코드를 바르게 꽂아주세요. 2.전원 스위치를 ON 으로 누르세요.
코팅이 잘안될 때	1.온도 설정 오류 2.이물질,찌꺼기 등이 끼었음	1.코팅 필름두께에 알맞는 온도를 설정하세요. 2.이물질 제거 후 다시 전원을 켜고 작동하세요.
코팅지 투입 후 배출이 안될 때	1.코팅지가 롤러에 말림 2.코팅지 투입방향 오류	1.역회전 버튼을 이용해 필름을 꺼내주세요. 2.이음매가 있는 방향으로 먼저 투입해주세요.

제품을 처음 사용할 때 확인해주세요!

※ 중요한 코팅작업을 하실 때에는 항상 사전에 비슷한 문서를 사용하여 테스트를 하시기 바랍니다.

1. 기계를 평평하고 안전한 표면에 놓고 터치 스크린의 전원버튼을 눌러 기계를 작동시켜주세요.
2. 고온의 코팅할 온도에 도달하기 위해서는 약 60초 이내의 예열시간이 걸릴 것 입니다.
3. 코팅작업은 스크린의 감박이는 부분이 멈추면 시작할 수 있으며, 기계가 삐 소리를 내면 사용할 준비가 된 것입니다.

- 표준 온도는 복사지(80g)의 두께를 기준으로 합니다. 두꺼운 종이를 코팅할 때는 온도를 다시 설정해주세요.
- 콜드(cold) 코팅 작업의 경우, 워밍업 시간이 없으며 설정 후 바로 작업을 할 수 있습니다.
- 손코팅필름 코팅시, 필름을 벗겨내면서 끈적이는 점착면에 문서를 놓은 뒤 천천히 투입합니다.
- 핫(HOT) 코팅 작업 후 콜드코팅으로 전환해야 할 경우에는 약 25분 정도의 냉각시간이 필요합니다.

※ 주의사항 ※

1. 접근하기 쉬운 콘센트에 연결하여 사용하십시오. (*기기 근처에 콘센트가 있어야합니다.)
2. 전압사양에 맞게 제품을 사용하시고, 전원코드가 손상된 경우에는 작동을 멈추고 수리를 받으셔야합니다.
3. 제품에 물/액체가 묻지 않도록 조심해주시고, 전기적인 충격이 생기지 않도록 주의해주세요.
4. 물이 묻은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전 및 화재, 고장의 우려가 있습니다.
5. 어린이의 접근을 막아주세요. 아이들이 작동시 화상 등의 다칠 위험이 있습니다.
6. 제품을 사용하지 않을 경우에는 전원을 분리해 보관해주시기 바랍니다.
7. 넥타이나 스카프, 볼펜, 손, 머리카락 등이 끼지 않게 주의해주세요.

제품보증서

모델명	HILAMI-241	안전 인증번호	ZU10944-19001
판매일		전자파 등록번호	R-R-DT0-IL-1346W
고객명			
연락처			
판매처			

보증규정

- 보증기간은 기기 판매일/납품일 부터 시작됩니다.
- 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리해 드립니다. (무상수리 기간:1년)
- 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외 되오니 유의해주세요. (유상수리)
 - ① 사용자의 부주의에 의한 고장이 발생한 경우
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장인 경우
 - ④ 구입 후 운반, 이동시의 고장
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

A/S 안내

※ 본 제품은 방문 및 출장 서비스를 지원하지 않습니다.

- 주식회사 코파스의 모든 A/S는 택배 이용을 기본으로 합니다.
- 고객센터로 A/S 접수 후 택배를 이용해 제품을 보내주세요.
배송료는 고객부담이며, 제품이 파손되지 않도록 포장을 부탁드립니다.

◆ A/S 고객 센터 : 02-1600-5103 | 팩스 : 02-755-1903

◆ A/S 센터 주소 : 서울시 성동구 성수일로 77 서울숲IT밸리 1111호

사용중 이상이 발생했을 때에는 구입처 또는 고객센터로 문의해주세요.