

< IT-3000 및 IT-3000N 사용설명서 >

■ 기본설정 (구형)

(구형 = 2015.08 이전 구매자)

(구형기계구분 = 본체에 전원선이 직접 연결됨)

* 구형과 신형의 셋팅순서가 상이하오니 셋팅하실때 주의하시기 바랍니다

0. 열쇠로 위쪽 커버를 열고 **Setup 스위치(←setup)**를 왼쪽으로 이동해 주세요.

1. 설정번호에 **"01"**이 깜박일때 'Enter'버튼을 누른 후 "+"와 "-"버튼으로 **"년도"**를 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (년도 4 자리- 20 10)
2. 설정번호에 **"02"**가 깜박일때 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"월"**을 맞추고 'Enter'버튼을, **"일"**을 맞추고 'Enter'버튼을 누릅니다.
3. 설정번호에 **"03"**이 깜박일때 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"현재시간"**을 맞추고 Enter 버튼을, **"분"**을 맞추고 Enter 버튼을 누릅니다.
4. 설정번호에 **"04"**가 깜박일때 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'일자변경시간'**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다.(기본 00:00)
5. 설정번호에 **"05"**가 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'카드종류'**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (00 - 월급제, 01 - 주급제)
6. 설정번호에 **"06"**이 깜박이면 은 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'시간표시설정'**를 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (12 / 24 시간 표시)
7. 설정번호에 **"07"**이 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'인자위치조정'**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (기본 04 04)
8. 설정번호에 **"08"**이 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'카드자동식별'**를 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (00 - 카드앞뒤구분 사용, 01-카드앞뒤구분 미사용 / 기본 01)
9. 설정번호에 **"09"**가 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'써머타임'**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (기본 00 01)
10. 설정번호에 **"10"**이 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'인자형식'**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다.(00 - 1/60hour, 01 - 1/100hour, 02 - 12 시간제(13:00->01:30))
11. 설정번호에 **"11"**가 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **'무선조정설정'**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다.(기본 00)

■ 기본설정 (신형)

(신형 = 2015.09 이후 구매자)

(신형기계구분 = 본체 전원으로 어댑터 사용)

* 구형과 신형의 셋팅순서가 상이하오니 셋팅하실때 주의하시기 바랍니다

0. 열쇠로 위쪽 커버를 열고 **Setup 스위치(←setup)**를 왼쪽으로 이동해 주세요.

1. 설정번호에 **"01"**이 깜박일때 'Enter'버튼을 누른 후 "+"와 "-"버튼으로 **"년도"**를 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (년도 4 자리- 20 10)

2. 설정번호에 **"02"**가 깜박일때 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"월"**을 맞추고 'Enter'버튼을, **"일"**을 맞추고 'Enter'버튼을 누릅니다.

3. 설정번호에 **"03"**이 깜박일때 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"현재시간"**을 맞추고 Enter 버튼을, **"분"**을 맞추고 Enter 버튼을 누릅니다.

4. 설정번호에 **"04"**가 깜박일때 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"일자변경시간"**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다.(기본 00:00)

5. 설정번호에 **"05"**가 깜박일때 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"인자위치조정"**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (기본 04 04)

6. 설정번호에 **"08"**이 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"카드자동식별"**를 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (00 - 카드앞뒤구분 사용, 01-카드앞뒤구분 미사용 / 기본 01)

7. 설정번호에 **"06"**이 깜박이면 은 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"시간표시설정"**를 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (12 / 24 시간 표시)

8. 설정번호에 **"05"**가 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"카드종류"**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (00 - 월급제, 01 - 주급제)

9. 설정번호에 **"09"**가 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"써머타임"**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다. (기본 00 01)

10. 설정번호에 **"10"**이 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"인자형식"**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다.(00 - 1/60hour, 01 - 1/100hour, 02 - 12 시간제(13:00->01:30))

11. 설정번호에 **"11"**가 깜박이면 'Enter'버튼을 누른후 "+"와 "-"버튼으로 **"출퇴근카드,급여기간마감일 입력"**을 설정하고 'Enter'버튼을 누릅니다.(기본 00-월급여 출퇴근카드, 01-주급여 출퇴근카드)

■ 지각표시(Symbol) 설정(출퇴근시간입력) 단계

0. 커버를 열고 우측에 있는 "Setup"스위치를 왼쪽으로 옮깁니다.
1. 지각설정하는 "Symbol"버튼을 누른후 설정번호 "01"이 깜박일 때 "Enter"버튼을 누릅니다.
2. "+"와 "-"버튼으로 칼라전환(지각표시)을 원하는 "시간"과 "분"을 선택하고 "Enter"를 누릅니다.
3. "+"와 "-"를 이용하여 원하는 칼라를 선택한 후 "Enter"를 누릅니다.
(01- 검정(Black), 02 - 빨강(Red))
4. "+"와 "-"를 이용하여 요일이 깜박일때 "Enter"를 누릅니다.
5. 설정번호 "02"가 깜박이면 위의 2-4 번과 같은 방법으로 다음 칼라선택을 설정합니다.
6. 설정이 끝나면 "setup" 스위치를 오른쪽으로 옮깁니다.

적용사례)

출근시간=09:00 , 퇴근시간=18:30 일때 설정번호 "01"에는 시간과 분을 09 00 으로 입력하고 칼라선택은 02(Red)로 합니다.
설정번호 "02"에서는 시간과 분을 18 30 으로 입력하고 칼라선택은 01(black)로 하면 됩니다.

=> 9 시 이후~ 18 시 30 분 이전에 출입하는 사람은 지각,조퇴 표시로 적색으로 인자되고 09 시 이전과 18 시 30 분 이후에 출입하는 사람은 정상적으로 검정색으로 인자됩니다

■ 칸 이동(Column ,칼럼) 입력

0. 커버를 열고 우측에 있는 "Setup"스위치를 왼쪽으로 옮깁니다.
1. "Column"버튼을 누른후 "01"이 깜박일 때 "Enter"버튼을 누릅니다.
2. "+"와 "-"버튼으로 이동을 원하는 "시간"과 "분"을 선택한 후 "Enter"를 누릅니다.
3. "+"와 "-"버튼으로 이동을 원하는 "칸"을 선택한 후 "Enter"를 누릅니다.
(01:출근 칸, 02:외출 칸, 03:복귀 칸, 04:퇴근 칸)
4. "+"와 "-"를 이용하여 요일이 깜박일때 "Enter"를 누릅니다.
5. "02"가 깜박이면 위의 2~4 번과 같은 방법으로 다음 칸이동을 설정합니다.

6. 설정이 끝나면 "setup" 스위치를 오른쪽으로 옮깁니다.

■ 벨소리(Music ,사운드)입력

0. 커버를 열고 우측에 있는 "Setup"스위치를 왼쪽으로 옮깁니다.

1. "**Music**"버튼을 누른후 "01"이 깜박일 때 "Enter"버튼을 누릅니다.

2. "+"와 "-"를 이용하여 멜로디가 울리기를 원하는 "**시간**"과 "**분**"을 선택하고 "Enter"를 누릅니다.

3. "+"와 "-"를 이용하여 원하는 멜로디 "**출력방법**"를 선택한 후 "Enter"를 누릅니다. (01 - 내부스피커, 02-외부강력벨, 03-내외부 동시사용)

4. "+"와 "-"를 이용하여 원하는 **멜로디 울리는 시간**을 선택한 후 "Enter"를 누릅니다.(예) 00:11 -> 11 초간 멜로디 출력, 최대 59 분 59 초)

5. "+"와 "-"를 이용하여 원하는 요일이 깜박이면 "Enter"를 누릅니다.

(모든 요일을 선택하려면 모든 요일이 표시되었을때 "Enter"를 누릅니다.)

6. "02"가 깜박이면 위의 2-5 번과 같은 방법으로 다음 멜로디를 설정합니다.

7. 설정이 끝나면 "setup" 스위치를 오른쪽으로 옮깁니다.