


# 지폐계수기 사용 설명서

## (KB-7000)



## 지폐 계수기 조작 방법



No	명칭	기능
1	MODE_모드	엔지니어용 버튼 (A/S 발생 시 사용)
2	BAT_묶음	0/100 매로 계수할 수량을 미리 설정 후 계수할 수 있으며, 전원을 껐다 켜면 자동 100매로 설정됨.
3	ADD_합산	계수한 지폐의 수량이 누적되어 표시됨(ON시)
4	DEN_농도	지폐 색상 및 두께에 따라 기본적으로 설정-자동(ON시)
5	A/M_자동	지폐를 투입구에 올려 놓았을 때 자동 / 수동으로 계수할 수 있도록 설정 (ON시 자동)_수동시에는 START 버튼을 눌러야 작동 됨
6	SPD_속도	100매 계수시 분당 1000매 / 1200매 / 1300매 / 1500매 계수가 가능 (권장 속도 : 1000매)
7	RESET/START_ 시작/정지	수동모드 계수 시 계수동작 시작 기능
8	계수 매수 표시창	계수된 매수가 표시됨(큰 창)
9	설정 매수 표시창	미리 설정한 매수가 표시됨(작은 창)

### 주요 에러내용 및 조치 방법

에러 코드	발생 원인	조치 방법
E-db	지폐 두 장이 완전히 겹쳐서 통과됨	두께조절장치 조절 (-방향)
E-ch	지폐 두 장의 일부분이 겹친 상태로 연이어 통과됨	두께조절장치 조절 (-방향)
E-HF	지폐가 접혀있거나 반쪽용지와 같이 훼손된 경우	지폐 확인
E-JA	지폐가 기기 내부에서 걸림	시작/정지 버튼 누름
E-FE	지폐가 정확한 시간 안에 통과하지 못함	지폐 재정렬

## ※ 제품보증서 ※

저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

만일 구입하신 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생하였을 경우 구입하신 판매점 또는 당사로 연락하여 주시고 본 보증서를 제시하시면 아래와 같은 보증규정에 의거 유지보수를 하여 드리겠습니다.

### ▣ 보증규정

#### 1. 보증범위

본 제품의 정상적인 상태하에서 발생한 고장에 대하여는 구입일로부터 2년간 무상으로 수리하여 드립니다.

#### 2. 보증수리 제외사항

- 1) 고객의 취급부주의 및 기기의 조작실수로 인한 고장이나 파손.
- 2) 당사 지정 수리요원 이외의 제3자가 수리하였거나 부당한 개·보수에 의한 고장이나 파손.
- 3) 사용전원 장애로 인한 고장 및 파손.
- 4) 당사 지정 소모품 및 소모성 부품 이외의 사용으로 인한 고장이나 파손.
- 5) 천재지변에 의한 고장 및 파손.

#### 3. 보증기간 외의 수리

보증기간 만료 후 고객의 요청에 의해 출장 수리를 할 경우 수리비와는 별도로 소정의 기기점검 출장료를 받습니다.

### ▣ A/S 연락처

#### 1. 판매사 : 코파스 ☎ 1688-8977

서울 성동구 성수1로 77 서울숲 삼성IT밸리 1110호

#### 2. 제조사 : (주)이벡스팅크 ☎ 031-478-5351~5355

경기도 안양시 동안구 흥안대로 415 두산벤처다임 419호

※ MEMO ※