

8. 시스템 설정

'MENU'버튼 >【시스템】

【시스템】메뉴는 단말기설정, 고급설정, 통신설정, 시간설정 등이 가능한 메뉴입니다.

단말기설정	
단말기ID	1
언어	Korean
음성	네
슬립모드	네
종료	네
배터리표시	아니요

고급설정	
등록 가능 지문	10
지문 레벨	3
등록시 필요 얼굴	3
얼굴 레벨	3

시간	
시간	
날짜 형식	연/월/일
시간 형식	24시간

9. 데이터 관리

'MENU'버튼 >【데이터관리】

【데이터관리】메뉴에서는 단말기 내부에 저장된 데이터를 관리할수 있습니다.

- 1) 출입기록 다운 : 가장 최신의 출입기록(출근/퇴근)을 다운로드 합니다.
(파일명: GLG_001.TXT)
- 2) 전체 출입기록 다운 : 전체 출입기록(출근/퇴근)을 다운로드 합니다.
(파일명: AGL_001.TXT)
- 3) 전체 사용자 삭제 : 단말기 내부에 저장된 모든 사용자를 삭제 합니다.
- 4) 전체 출입기록 삭제 : 단말기 내부에 저장된 모든 출입기록을 삭제 합니다.
- 5) 시스템 초기화 : 단말기를 공장 출고 상태로 초기화 합니다.
- 6) 관리자 권한 삭제 : 관리자 권한을 삭제 합니다.

10. 프로그램

근태관리를 위한 전용 프로그램은 제품구매시 동봉된 CD 또는 코파스 홈페이지 자료실에서 다운로드 가능합니다.

근태관리 프로그램은 로그인을 해야 사용이 가능합니다. 최초 설치시 ID/PW는 아래와 같습니다.

- ID : 최고관리자
- PW : 808

얼굴인식기가 네트워크 기능을 통하여 프로그램에 정상적으로 연결 되었는지 확인하고자 한다면, 아래 절차를 수행하여 확인하시기 바랍니다.

프로그램 실행 > 로그인(ID:최고관리자/비번:808) > 시스템설정 > 단말기설정 > 아래 목록에서 원하는 단말기 선택 > '통신테스트' 버튼 > 통신메세지 확인

9

10

11

12

주식회사 코파스
www.kopasinc.co.kr
TEL : 1600-5103
FAX : 02-755-1903

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

13

14

15

16

11. 출입통제

* 출입통제 설치시 아래의 연결도를 참고하시기 바랍니다.

+12V	+12V
GND	GND
BUT	Opening Signal
NO	Normal Opened end of the control lock signal
COM	The common end of the control lock signal
NC	Normal closed end of control lock signal
WG1	Set to Wiegand input or Wiegand output in 【Access】 - 【Lock_Set】 page
WG0	

